

Indicații de utilizare pentru închiderea electronică LG-BASIC

!!ATENȚIE: Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste indicații de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

Generalități:

Sistemul de închidere electronic funcționează cu coduri formate din 6 cifre sau caractere (exemplu. L-A-G-A-R-D = 6-1-4-1-8-2). Orice apăsare de tastă este însoțită de un sunet respectiv de un semn luminos. În caz de introducere a codului corect de acces este însoțit de un sunet în grup de 3.

Cifrele codului de acces se vor introduce la un interval de 5 secunde în succesiune. În condițiile în care pauza de introducere a cifrelor e mai mare de 5 secunde, datele nu se memorează, astfel se poate relua procedura de introducere a codului de acces.

Deschidere:

Introduceți codul (cod fabrică: 1-2-3-4-5-6), deschideți ușa seifului. În condiție în care după introducerea codului de acces nu se efectuează operațiunea de deschidere, ușa seifului se închide în mod automat.

Închidere:

Închideți ușa seifului. Astfel ușa seifului se închide în mod automat. **Verificați dacă s-a efectuat închiderea!**

Atenție!

Nu folosiți drept cod de acces date legate de viața peronală! (dată de naștere, număr telefon, număr de casă, apartament...) **Vă rugăm schimbați codul de acces cu care este livrat seiful din fabrică!**

Schimbarea codul master de acces (UȘA SEIFULUI SĂ FIE DESCHISĂ!):

După salvarea codului, vă rugăm să faceți și câteva operațiuni de verificare, fără a închide ușa seifului!

1. introduceți codul: 0-0-0-0-0-0
2. se aude un sunet scurt dublu
3. introduceți vechiul cod master (cod fabrică: 1-2-3-4-5-6)
4. se aude un sunet scurt dublu
5. introduceți noul cod master de acces format din 6 cife
6. se aude un sunet scurt dublu

În caz de programare incorectă se poate auzi un sunet scurt de 3 ori si se aprind elementele luminoase. În caz de nereușită, rămîne valabil în continuare codul de activare din fabricație. În acest caz se poate relua de la început procesul de programare.

Activarea codului definit de utilizator (prima activare sau activare după ștergerea acestuia):

1. introduceți codul de master și țineți apăsat ultima tastă până se aude un sunet dublu
2. introduceți tasta 1
3. se aude un sunet dublu (sunet scurt de 2 ori)
4. introduceți noul cod format din 6 cifre
5. se aude un sunet dublu (sunet scurt de 2 ori)
6. introduceți încă odată noul cod format din 6 cifre
7. se aude un sunet dublu (sunet scurt de 2 ori)

Dezactivarea noul cod definit de utilizator:

1. introduceți codul de master și țineți apăsat ultima tastă până se aude un sunet dublu.
2. introduceți tasta 2
3. se aude un sunet simplu (sunet scurt)
4. codul a fost dezactivat

Activarea codului de acces (după dezactivare – permite folosirea codului de acces salvat):

1. introduceți codul de master și țineți apăsat ultima tastă până se aude un sunet dublu.
2. introduceți tasta 1
3. se aude un sunet dublu (sunet scurt de 2 ori)
4. codul de acces este activat

Ștergerea codului de acces:

1. introduceți codul de master și țineți apăsat ultima tastă până se aude un sunet dublu
2. introduceți tasta 3
3. se aude un sunet dublu (sunet scurt de 2 ori)
4. codul de acces a fost șters

Deblocarea seifului în caz de introducere a unui cod greșit:

După 4 încercări consecutive de introducere a unui cod de acces, seiful se închide automat pentru o perioadă de 5 minute și nu reacționează la nici o comandă. În această perioadă de hibernare LED ul dă semne luminoase în intervale de 10 secunde. După această perioadă de hibernare și activarea sistemului de închidere se introduc alte 2 coduri de acces eronate, sistemul de închidere intra în perioada de hibernare de 5 minute. După activare seiful se poate deschide numai prin introducerea codului de acces corect.

Introducerea de baterii:

În condițiile în care bateriile seifului sunt pe terminate, după deschiderea seifului, sistemul de închidere dă semnale de sunete scurte în grupuri de 3 secunde. În aceste condiții vă recomandăm să schimbați negreșit bateriile seifului. Vă recomandăm numai baterii de 9V-os (6F22). Bateriile se găsesc sub zona în care se găsesc de butoanele. Vă rugăm atenție cum introduceți bateriile!