

# INDICAȚII DE UTILIZARE PENTRU SEIFUL ELECTRONIC MODEL ATLANTIS

**!!ATENȚIE:** Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste indicații de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

## GENERALITĂȚI:

Fiecare acționare a tastelor produce un scurt semnal sonor. Durata de timp dintre două acționări a tastelor nu are voie să depășească 20 de secunde.

## DESCHIDEREA SEIFULUI LA LIVRARE:

1. Îndepărtați capacul broaștei dintre mânerul rotativ și tastatură.
2. Introduceți cheia de rezervă pentru deschiderea seifului, cheie livrată împreună cu seiful, și răsuciți-o spre stânga.
3. Deschideți acum seiful răsucind mânerul rotativ spre dreapta.
4. Răsuciți cheia de rezervă pentru deschiderea seifului spre dreapta în poziția de ieșire și scoateți-o afară..
5. Deschideți lăcașul bateriei aflat pe partea interioară a ușii.
6. Introduceți cele patru baterii AA de 1,5 Volt. La introducerea bateriilor fiți atenți ca polarizarea să fie corectă. .

## PROGRAMAREA UNUI NOU COD:

Din motive de siguranță, codul dumneavoastră personal trebuie să fie introdus înainte de utilizarea seifului. Înainte de a executa programarea, care este foarte simplă, stabiliți în primul rând codul. Nu utilizați pentru stabilirea codului date personale, cum ar fi, de exemplu, ziua de naștere sau alte date, care ar putea fi ușor deduse de către cineva care vă cunoaște. Păstrați-vă atât codul, cât și cheile cu grijă, astfel încât să vă fie accesibile doar dumneavoastră. **Nu lăsați în nici un caz cheia de rezervă în seif.**

1. Deschideți seiful
2. Apăsăți butonul roșu (partea interioară a ușii, lângă balamale).
3. Răsună două semnale acustice de avertizare și LED-ul galben pâlpâie. Aveți la dispoziție 20 de secunde să începeți programarea.
4. Introduceți combinația dorită de dumneavoastră (cel puțin trei cifre, maximum opt cifre) și confirmați încheierea procedurii de programare prin apăsarea tastei „B”.
5. În urma confirmării combinației prin apăsarea tastei „B” răsună două semnale acustice de avertizare și LED-ul galben se stinge. Programarea este acum încheiată cu succes.

## DESCHIDEREA SEIFULUI:

1. Introduceți codul fixat de dumneavoastră și confirmați acest lucru cu ajutorul tastei „B”
2. LED-ul verde luminează și aveți acum cinci secunde la dispoziție să deschideți seiful cu ajutorul mânerului rotativ.
3. Răsuciți mânerul rotativ spre dreapta pentru a deschide seiful.

## DURATA DE BLOCARE ÎN CAZUL INTRODUCERII GREȘITE A CODULUI:

În cazul introducerii codului în mod greșit răsună trei semnale acustice de avertizare și LED-ul galben licărește. Mai aveți acum la dispoziție încă două încercări de introducere corectă a codului. În cazul în care ați introdus greșit codul, mai mult de trei ori, sistemul electronic se blochează pentru 20 de secunde. Pe durata acestei perioade de blocare broasca nu reacționează la nici un fel de introducere de date.

## DESCHIDEREA MECANICĂ A SEIFULUI ÎN CAZ DE NECESITATE:

În caz că ați uitat codul sau bateriile sunt goale, urmați pașii descriși mai jos:

1. Îndepărtați capacul dintre mânerul rotativ și tastatură.
2. Introduceți cheia de rezervă pentru deschiderea seifului și răsuciți-o spre stânga până aceasta se oprește.
3. Acum deschideți seiful.

## SCHIMBAREA BATERIILOR:

1. Deschideți lăcașul bateriilor aflat pe partea interioară a ușii.
2. Introduceți cele 4 baterii AA de 1,5 Volt. La introducerea bateriilor fiți atenți ca polarizarea să fie corectă..

**INDICAȚIE: VĂ SFĂTUIM** să utilizați exclusiv baterii alcaline.