

## Instrucțiuni de utilizare pentru încuietorile prevăzute cu cifru mecanic

**!! ATENȚIE:** Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste indicații de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat

**Mod de prezentare:** cifru mecanic cu trei discuri având posibilitatea de 1.000.000.000 de combinații.

### **IMPORTANT:**

Deasupra discului rotativ se află două linii de semn. Cel din dreapta este semnul pentru deschis. La aceasta se reglează combinația de numere pentru deschidere.

**Semnul din stânga este semnul de referință și se utilizează doar la programarea combinației.**

Deoarece cifrul mecanic este un sistem de precizie pentru programarea combinației de numere vă recomandăm atenție sporită. Pe parcursul operației de introducerea a codului ales oricând puteți să vă opriți dar niciodată nu este permisă rotire înapoi/în sens invers a discului.

Rotiți cifrul încet și în mod continuu. Greseala dacă ați rotit peste limită, acest lucru **nu** se corectează printr-o rotire înapoi. În acest caz începeți din nou procesul de introducere a combinației de numere (primul număr=4 rotiri complete la stânga...)

### **Deschiderea cifrului mecanic(încuietorii):**

Din fabricație încuietoria este setată pentru combinația:10-20-30

- 1) rotiți discul spre **stânga** până când numărul 10 se află a patra oară exact în dreptul semnelui/linia de deschidere.
- 2) rotiți discul spre **dreapta** până când numărul 20 se află a treia oară exact în dreptul semnelui/linia de deschidere.
- 3) rotiți discul spre **stânga** până când numărul 30 se află a doua oară exact în dreptul semnelui/linia de deschidere
- 4) rotiți încet discul spre dreapta până la oprire/ciocnire

**Din acest moment încuietoria –ușa seifului se poate deschide.**

### **Închiderea cifrului mecanic(încuietorii):**

- 1) rotiți mânerul spre stânga până la oprire/ciocnire.
- 2) rotiți discul minim patru rotații complete spre stânga

**Din acest moment încuietoria –ușa seifului este închisă**

### **Programare unei noi combinații de numere:**

**IMPORTANT:** Din motive de siguranță alege întotdeauna 3 numere (cuprinse între 0 și 99). Nu utilizați pentru stabilirea codului date personale, cum ar fi, de exemplu ziua de naștere sau alte date, care ar putea fi ușor deduse . Păstrați-vă atât codul cu grijă, astfel încât să vă fie accesibile doar dumneavoastră, ultimul număr ales să nu fie un număr cuprins între 0 și 20. Diferența dintre numere să fie mai mare de 10.

- 1) cu ușa deschisă închideți încuietoria ca la o închidere normală (minim patru rotații complete spre stânga) bolțurile încuietorii fiind în poziția deschis.
- 2) introduceți combinația folosită(10-20-30) în succesiunea descrisă la operațiile de deschidere (semn de referință) să lăsați ultima cifră 30.
- 3) introduceți (până la oprire) cheia de setare în lăcașul aflat în interiorul ușii.
- 4) rotiți cheia fără forțare–un sfert de rotație spre **dreapta** . **Cheia trebuie să rămână în această poziție.**
- 5) rotiți discul spre **stânga** până când primul numărul ales din noua combinație se află a patra oară exact în dreptul **semnelui de referință**.

- 6) din această poziție rotiți discul spre **dreapta** până când al doilea numărul ales din noua combinație se află a treia oară exact în dreptul **semnului de referință**.
- 7) din această poziție rotiți discul spre **stânga** până când al treilea numărul ales din noua combinație se află a doua oară exact în dreptul **semnului de referință**. ( **aceast număr-al treilea- din combinație să fie mai mare de 20**)
- 8) rotiți un sfert de rotație înapoi cheia de setare (în poziția inițială de pornire) și îndepărtați cheia.

Din acest moment cifrul seifului este reprogramat pentru a funcționa cu combinația de numere aleasă de Dvs.