

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU SEIFUL “DFS –S-PLUS99”(FABRICATE DUPĂ IANUARIE 2007)

!! ATENȚIE: Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

1.Recomandări importante:

- sistemul de închidere electronic funcționează cu cod de acces format din 6 cifre
- vă rugăm schimbați codul cât mai repede posibil.Nu folosiți drept cod de acces date legate de viața personală
- seiful din fabricație este programat având codul de acces/master **123456** și codul utilizator/user **09111111**
- apăsarea oricărei taste este însoțită de un semnal sonor și unul luminos
- în cazul introducerii codului valid se va auzi un sunet scurt+lung, în cazul unui cod gresit se va auzi un doar sunet lung
- durata dintre două tastări nu poate fi mai mare de 30 secunde

Deschidere:

- apăsați tasta „*”
- introduceți codul de acces/master sau codul utilizator setat din fabricație-format din 6 cifre
- codul de acces/master **123456** codul utilizator **09111111**
- apăsați tasta „*”
- intrerupere: „C”

Deschidere: motorul este cuplat în poziția de deschidere, se aude un semnal sonor scurt dublu. Rotiți mânerul în sensul acelor ceasornicului apoi deschideți seiful trăgând de mâner.

Închidere:

- inchideți ușa seifului apoi rotiți maneta în sens invers acelor ceasornicului
- apăsați tasta „C”
- motorul este cuplat în poziția de închidere, se aude un semnale sonor scurt

Dacă închiderea sistemului de inchidere nu s-a efectuat (nu s-a efectuat rotația completă a mânerului) se aud semnale sonore repetate scurt-lung . Astfel rotiți din nou maneta (până la blocare) , și apăsați tasta „C”

2.Perioadă de TIME OUT după introducerea unui cod greșit.

După patru încercări consecutive de deschidere cu coduri gresite se aprinde LED-ul roșu și verde se aude un semnal sonor lung. Sistemul de închidere va intra într-un status de TIME OUT. Astfel sistemul de inchidere este blocat pentru o perioadă de cinci minute. Timp în care ledul pâlpâie din 10 în 10 secunde. Dacă după cinci minute se introduce din nou un cod gresit perioada de TIME OUT se reactivează din nou. După perioada de TIME OUT dacă se introduce codul valid (corect) sistemul funcționează din nou.

3.Schimbarea bateriilor (în cazul funcționării cu baterii)

Atenție! În cazul în care este activată alarma silențioasă, sistemul de închidere funcționează cu curent continuu de 12V. În acest caz nu introduceți bateriile în lăcaș.

Sistemul—în poziția deschis—emite un sunet lung (în locul celor doua sunete scurte) când bateriile sunt slabe . Se mai pot efectua max. 10 închideri/deschideri.

În acest caz înlocuiți cât mai repede posibil bateriile cu 2 buc baterii noi /AA de 1,5V

Dacă o perioadă mai lungă ignorați acest avertisment și bateria se descarcă complet , alimentarea se execută conectând din exterior în punctele date o baterie de 9V. Astfel se activează sistemul din nou și se pot înlocui bateriile din interior. Codurile nu se anulează în cazul descărcării sau înlocuirii bateriilor

4.Reactivarea sistemului de închidere

Dacă sistemul de închidere nu reacționează la tastări chiar dacă bateriile sunt noi, mențineți apăsat tasta „I” timp de 5 secunde astfel sistemul electronic se va reactiva .

5.Mod de funcționare economic:

Dacă timp de 30 secunde nu se execută operații, automat sistemul intra în modul de funcționare economic. Aceasta este însoțit de două semnale scurte

6.Modificarea codului de acces/master

Modificările se execută numai cu sistemul deschis și cu ușa seifului în poziția deschis

- mențineți apăsat tasta „*” până se aud 5 sunete scurte
- introduceți codul de acces/master (ex **123456** din fabricantie)
- apăsați tasta „0”
- tastați codul principal/master nou ex: **654321**
- apăsați tasta „*”
- introduceți din nou codul nou ales
- apăsați tasta „*”
- intrerupere: „C”

Corect: Led-ul verde va licări însoțit de un sunet scurt și după 5 secunde se vor auzi 4 semnale sonore scurte.

Greșit: Led-ul rosu va licări însoțit de un semnal sonor lung.

Incercați noul cod de acces/master de câteva ori având în permanență ușa seifului deschisă. Numai dacă sunteți convis că sistemul funcționează corect închideți ușa seifului.

7. Programarea codului utilizator/user

Modificările se execută cu codul de acces/master și numai cu sistemul deschis și cu ușa seifului în poziția deschis.

- mențineți apăsat tasta „*” până se aud 5 sunete scurte
- introduceți codul principal/master (ex 123456)
- apăsați tasta „1”
- tastați nr. de serie al codul de utilizator care urmează a fi introdus (01-99)
- tastați codul utilizator /user nou ex: 248659
- apăsați tasta „*”
- ntrerupere: „C”

Corect: Led-ul verde va licări.

Greșit: Led-ul rosu va licări

Atenție! dacă pentru nr. de serie introdus a fost deja alocat un alt cod , codul vechi va fi înlocuit automat de cel nou (la nr. de serie respectiv)

Deschidere cu un cod de utilizator se efectuează astfel:

- apăsați tasta „*”
- tastați nr. de serie al codului care urmează a fi folosit (01-99)
- introduceți codul utilizator/user format din 6 cifre apăsați tasta „*”
- ex. *09111111

8. Anularea unui cod utilizator/user

Modificările se execută cu codul de acces/master și numai cu sistemul deschis și cu ușa seifului în poziția deschis.

- mențineți apăsat tasta „*” până se aud 5 sunete scurte
- introduceți codul principal/master (ex 123456)
- apăsați tasta „1”
- tastați nr. de serie al codul de utilizator care urmează a fi anulat (01-99)
- apăsați tasta „*”
- intrerupere: „C”

Corect: Led-ul verde va licări

Greșit: Led-ul rosu va licări

9. Activarea variantei 1-varianta hotel(un cod de acces/master și cod vizitator)

Modificările se execută cu codul de acces/master și numai cu sistemul deschis și cu ușa seifului în poziția deschis.

După programare seiful se deschide cu codul de acces/master și cu codul vizitator. Ptr programarea codului vizitator **vezi punctul 11.**

- mențineți apăsat tasta „*” până se aud 5 sunete scurte
- introduceți codul principal/master (ex 123456)
- apăsați tasta „2”
- apăsați tasta „*”
- intrerupere:C

Corect: Led-ul verde va licări

Greșit: Led-ul rosu va licări

10. Activarea variantei 2- varianta hotel (1 cod acces/master, 1 cod vizitator și 99 coduri utilizator/user):

Modificările se execută cu codul de acces/master și numai cu sistemul deschis și cu ușa seifului în poziția deschis.

După programare seiful se deschide cu codul de acces și cu codul vizitator precum și cu oricare din cele 99 de coduri utilizator programate. Ptr programarea codului vizitator **vezi punctul 11.**

- mențineți apăsat tasta „*” până se aud 5 sunete scurte
- introduceți codul principal/master (ex. **123456**)
- apăsați tasta „5”
- apăsați tasta „*”
- intrerupere:C

Corect: Led-ul verde va licări

Greșit: Led-ul rosu va licări

11. Programare cod vizitator

Modificările se execută cu varianta1-hotel activată și numai cu sistemul deschis și cu ușa seifului în poziția deschis.

- mențineți apăsat tasta „*” până se aud 5 sunete scurte
- introduceți codul vizitator ales format din 6 cifre (ex.654321)
- apăsați tasta „*”
- intrerupere:C

Corect: Led-ul verde va licări

Greșit: Led-ul rosu va licări

Deschidere cu codul vizitator

- apăsați tasta „*”
- introduceți codul vizitator format din 6 cifre (ex.654321)
- apăsați tasta „*”

12. Dezactivarea variantelor hotel

Modificările se execută cu codul principal/master și numai cu sistemul deschis și cu ușa seifului în poziția deschis.

După dezactivare seiful poate fi programat din nou cu unul din cele 99 coduri utilizator/user.

Operatia de dezactivare va anula toate codurile cu excepția celui principal/master

- mențineți apăsat tasta „*” până se aud 5 sunete scurte
- introduceți codul principal/master (ex 123456)
- apăsați tasta „4”
- apăsați tasta „*”

Intrerupere:C

Dacă s-a efectuat corect: Led-ul verde va licări

Dacă s-a greșit: Led-ul rosu va licări

13., Activare/dezactivare cod dublu de acces (principiul 4 ochi)

Codul dublu de acces face posibil ca seiful sa se deschidă prin introducerea simultană a două coduri (codul principal rămâne activ încontinuare)

Modificările se execută cu codul principal/master și numai cu sistemul deschis și cu ușa seifului în poziția deschis. Sistemul trebuie să aibă programat minim două coduri utilizator/user

- mențineți apăsat tasta „*” până se aud 5 sunete scurte
- introduceți codul principal/master (ex 123456)
- apăsați tasta „6”
- apăsați tasta „0” ptr. dezactivare sau tasta „1” ptr. activare
- apăsați tasta „*”

Intrerupere:C

Dacă s-a efectuat corect: Led-ul verde va licări

Dacă s-a greșit: Led-ul rosu va licări

Dacă s-a activat acest mod de deschidere seiful poate fi deschis numai cu codul principal/master (utilizator 1) sau 2 coduri utilizator (utilizator 2)

14., Deschidere cu cod dublu de acces activ

- apăsați tasta „*”

-tastați primul cod format din 6 cifre (ex. 01 123456)

-apăsați tasta „*”

Dacă s-a efectuat corect: Led-ul verde va licări

-apăsați tasta „*”

-tastați al doilea cod format din 6 cifre (ex. 02 654321)

-apăsați tasta „*” *

Intrerupere:C

Deschidere corectă: motorul este cuplat în poziția deschidere, se aude un semnal sonor scurt dublu. Rotiți mânerul în sensul acelor ceasornicului apoi deschideți seiful trăgând de mâner. Sistemul se poate deschide și în acest caz cu codul principal/master

15., Activare, dezactivare perioadă de întârziere

Face posibilă ca după introducerea codului sistemul să se deschidă numai după o perioadă de timp definită

Modificările se execută cu codul principal/master și numai cu sistemul deschis și cu ușa seifului în poziția deschis

- mențineți apăsat tasta „*” până se aud 5 sunete scurte

- introduceți codul principal/master (ex 123456) format din 6 cifre

- apăsați tasta „7”

-apăsați tasta „0” ptr. dezactivare sau tasta „1”ptr. activare

-apăsați tasta „*”

În cazul în care ați dezactivat și nu se solicită alte operații , se vor auzi două semnale scurte

-definiți perioada de întârziere ex. 01 (01=1 minut., 99=99 minute)

-apăsați tasta „*”

Intrerupere:C

Dacă s-a efectuat corect: Led-ul verde va licări

Dacă s-a greșit: Led-ul roșu va licări

Timpul de întârziere activat este valabil pentru toate codurile introduse. După ce s-a introdus un cod, Led-ul roșu va licări și se vor auzi 3 x semnale sonore. Pe durata întârzierii led-ul roșu se aprinde intermitent din 5 în 5 secunde. În acest timp nu se pot introduce date. După terminarea perioadei led-ul roșu va licări și se vor auzi semnale sonore la intervale de 10 secunde. În acest timp pentru a deschide seiful trebuie reintrodus codul de deschidere . Durata de deschidere stabilit de fabricant este de 3 minute.

Dacă în această perioadă se introduce un cod gresit sau se apasă tasta C sau perioada s-a terminat și nu se tastează nimic operația de deschidere va trebui reluată

16. Programarea perioadei de deschidere.

Modificările se execută cu codul principal/master și numai cu sistemul deschis și cu ușa seifului în poziția deschis

După terminarea perioadei de întârziere pe durata timpului de deschidere va trebui introdus codul pentru deschidere. Durata de deschidere stabilit de fabricant este de 3 minute. Aceasta poate fi modificat la maxim 15 minute.

- mențineți apăsat tasta * până se aud 5 sunete scurte

- introduceți codul principal/master (ex 123456) format din 6 cifre

- apăsați tasta 7

- apăsați tasta 3
- apăsați tasta *
- definiți timpul de deschidere ex. 08 (03=3 minute, 15=15 minute)
- apăsați tasta *

Intrerupere:C

Dacă s-a efectuat corect: Led-ul verde va licări

Dacă s-a greșit: Led-ul rosu va licări

17. Programarea timpului de închidere

În cazul setării acestui timp există posibilitatea ca pentru orice cod timp de 1-255 ore să se blocheze deschiderea seifului (ex. pauză de masă, week-end)

Modificările se execută cu codul principal/master și numai cu sistemul deschis și cu ușa seifului în poziția deschis

- mențineți apăsat tasta „*” până se aud 5 sunete scurte
- introduceți codul principal/master (ex 123456) format din 6 cifre
- apăsați tasta „7”
- apăsați tasta „0” ptr. dezactivare sau tasta „2” ptr. activare
- apăsați tasta „*”
- definiți timpul de închidere ex. 001 (001=1 oră,255=255 ore)
- apăsați tasta „*”

Intrerupere:C

Dacă s-a efectuat corect: Led-ul verde va licări

Dacă s-a greșit: Led-ul rosu va licări

Timpul de închidere va începe după închiderea seifului și apăsarea tastei C. În acest interval sistemul nu va reacționa la nimic. După ce timpul de închidere s-a terminat Led-ul verde se va aprinde intermitent timp de 60 secunde și se vor auzi semnale sonore.

După aceasta seiful se va deschide cu oricare dintre codurile definite. Timpul de închidere va fi anulat automat după terminarea acestuia.

18., Activare - dezactivare închidere automată- cu ușa deschisă

Modificările se execută cu codul principal/master și numai cu sistemul deschis și cu ușa seifului în poziția deschis

În cazul activării închiderii automate, după 10 secunde de la închiderea cu mâner motorul va fi cuplat în poziția închis. (pe durata celor 10 secunde din 2 în 2 secunde se emit semnale sonore și luminoase) Dacă pe durata celor 10 secunde nu se efectuează închiderea mânerului , motorul nu se cuplează în poziția închis până nu vom roti mânerul. Dacă sistemul este deschis vom auzi semnale sonore din 20 în 20 de secunde

- mențineți apăsat tasta „*” până se aud 5 sunete scurte
- introduceți codul principal/master (ex 123456) format din 6 cifre
- apăsați tasta „9”
- apăsați tasta „ 0” ptr. dezactivare sau tasta „1” ptr. activare
- apăsați tasta „*”

Intrerupere:C

Dacă s-a efectuat corect: Led-ul verde va licări

Dacă s-a greșit: Led-ul rosu va licări

19., Activare-dezactivare închidere automată –fără ușa deschisă

Modificările se execută cu codul principal/master și numai cu sistemul deschis și cu ușa seifului în poziția deschis

În cazul activării închiderii automate, după 10 secunde de la închiderea cu mâner motorul va fi cuplat în poziția închis. (pe durata celor 10 secunde din 2 în 2 secunde se emit semnale sonore și luminoase) Dacă pe durata celor 10 secunde nu se efectuează închiderea mânerului, motorul nu se cuplează în poziția închis până nu vom roti mânerul.

- mențineți apăsat tasta „*” până se aud 5 sunete scurte
- introduceți codul principal/master (ex 123456) format din 6 cifre
- apăsați tasta „9”
- apăsați tasta „0” ptr. dezactivare sau tasta „2” ptr. activare
- apăsați tasta „*”

Intrerupere:C

Dacă s-a efectuat corect: Led-ul verde va licări

Dacă s-a greșit: Led-ul rosu va licări

20., Citirea la calculator a jurnalului

Sistemul păstrează și include în jurnal ultimele 4050 de operații. Prin conectarea la calculator cu un cablu de date (se achiziționează opțional) se poate citi acest jurnal..

Alte funcții posibile setate de la calculator: programare, activare, dezactivare timp de închidere singular, săptămânal , setare ceas, observare stare, sistem de închidere.

21., Instrucțiuni de deschidere de urgență (în cazul seifurilor fabricate după ianuarie 2007)

Operațiile se pot efectua numai cu codul principal/master . Tastele care operează sunt cele inscripționate cu cifre romane. Orice tastare este însoțită de un semnal sonor , codul principal în cazul exemplului este 102374.

(pentru introducerea 0 se apasă 10x tasta II)

Tasta II t asta III eveniment

pas 1., 1x(mențineți apăsat până când se aud 3 semnale sonore)= **pornirea deschiderii de urgență**

pas 2 ., 1x(mențineți apăsat până se aude un semnal sonor)= **prima cifră**

pas 3., 1x (mențineți apăsat până se aude un semnal sonor)

pas 4., 10x (mențineți apăsat cu insistență până se aude un semnal sonor și după a 10-a apăsare un sunet dublu lung) = **a doua cifră**

pas 5., 1x (mențineți apăsat până se aude un semnal sonor)

pas 6., 2x (mențineți apăsat cu insistență până se aude un semnal sonor)= **a treia cifră**

pas 7., 1x (mențineți apăsat până se aude un semnal sonor)

pas 8 ., 3x (mențineți apăsat până se aude un semnal sonor) =**a patra cifră**

pas 9., 1x (mențineți apăsat până se aude un semnal sonor)

pas 10., 7x(mențineți apăsat cu insistență până se aude un semnal sonor)=
= **a cincea cifră**

pas 11., 1x (mențineți apăsat până se aude un semnal sonor)

pas 12., 4x (mențineți apăsat cu insistență până se aude un semnal sonor)=
= **a șasea cifră**

Pas 13., 1x (mențineți apăsat până se aude un semnal sonor)

Pas 14., 1x(mențineți apăsat până se aud 4 semnale sonore, în cazul codului greșit se va auzi un semnal sonor lung)

Pas 15., se va auzi un semnal sonor lung ca urmare a închiderii sistemului

Tasta II tasta III