

## **Indicații de utilizare pentru închiderea electronică DIGITEC seif mobilă închidere cu cititor de amprentă**

**!!ATENȚIE:** Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste indicații de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

Conținutul pachetului:

- 2 buc chei de siguranță
- 4 buc baterii 1,5 V tip AA
- 4 buc hold șuruburi

### **Atenție!!**

Seiful din fabricație se poate deschide pe baza oricărei amprente. Salvați cât mai repede posibil amprente noi de acces. Sistemul de față are posibilitatea de salvare a mai multor amprente de acces (deschidere).

### **1. Punerea în funcțiune a seifului:**

- 1.1. Îndepărtați protecția de pe cititorul de amprentă
- 1.2. Introduceți cheia de siguranță în broască (cu semnul în sus)
- 1.3. Rotiți cheia la dreapta
- 1.4. Ușa se deschide
- 1.5. Rotiți cheia la stânga
- 1.6. Îndepărtați capacul de la depozitarul de baterii aflat în partea interioară a ușii
- 1.7. Introduceți cele 4 buc baterii (atenție la polaritate)
- 1.8. Închideți depozitarul de baterii

### **2. Setarea amprente de siguranță(amprentă master):**

- 2.1 Deschideți ușa seifului și țineți apăsat butonul roșu aflat în partea din spatele ușii
- 2.2 În acest timp apăsați de 3 (trei) ori butonul verde aflat în partea din spatele ușii
- 2.3 Se aprinde o lumină galbenă și se activează cititorul de amprente
- 2.4 Așezați degetul al cărei amprentă doriți să o setați pe cititor până când o să auziți un semnal ascuțit și se stinge LED-ul galben
- 2.5 Îndepărtați degetul de pe cititor
- 2.6 Se activează lumina galbenă și cititorul
- 2.7 Așezați degetul pe cititorul de amprente până când o să auziți un semnal acustic
- 2.8 Amprenta dorită a fost astfel salvată

**Atenție!** – În condițiile în care se aprinde LED-ul roșu și se pot auzi 3 (trei) sunete ascuțite vă rugăm reîncepeți procesul de setare de la punctul 2.1

### **3. 2. Setarea altor(a doua/a treia) amprentă de siguranță(amprentă master):**

- 3.1 Deschideți ușa seifului și țineți apăsat butonul roșu aflat în partea din spatele ușii
- 3.2 În acest timp apăsați de 3 (trei) ori butonul verde aflat în partea din spatele ușii
- 3.3 Se aprinde o lumină galbenă și se activează cititorul de amprente
- 3.4 Așezați degetul(salvat master) pe cititor până când o să auziți un semnal ascuțit și se stinge lumina galbenă
- 3.5 Îndepărtați degetul de pe cititor
- 3.6 Așezați degetul(altul) al cărei amprentă doriți să o setați pe cititor până când o să auziți un semnal ascuțit și se stinge lumina galbenă
- 3.7 Îndepărtați degetul de pe cititor
- 3.8 Se activează lumina galbenă și cititorul
- 3.9 Așezați degetul al cărei amprentă a fost deja setată pe cititor până când o să auziți un semnal ascuțit și se stinge lumina galbenă
- 3.10 În aceste condiții a fost setat o altă amprentă de siguranță(master)

**Atenție!** – În condițiile în care se aprinde LED-ul roșu și se pot auzi trei sunete ascuțite vă rugăm reîncepeți procesul de setare de la punctul 3.1

### **În condițiile în care se dorește setarea unei alte amprente(a treia) reîncepeți procedura de la punctul 3.1**

#### **Setare de amprente:**

Aveți posibilitatea să setați în total 100 buc. de amprente care să vă permită să deschideți seiful. .

**Atenție!** – În condițiile în care se dorește setarea unor amprente trebuie să existe deja setate trei amprente de siguranță (master).

#### **4. Setarea unei amprente de deschidere:**

- 4.1 Deschideți ușa seifului și apăsați de trei ori butonul verde aflat în partea din spatele ușii
- 4.2 Se activează lumina galbenă și cititorul
- 4.3 Așezați degetul al cărei amprentă doriți să o setați pe cititor până când o să auziți un semnal ascuțit și se stinge lumina galbenă
- 4.4 Îndepărtați degetul de pe cititor
- 4.5 Se activează lumina galbenă și cititorul
- 4.6 Așezați degetul al cărei amprentă a fost deja setată pe cititor până când o să auziți un semnal ascuțit și lung
- 4.7 În aceste condiții amprenta deja a fost setată

**Atenție!** – În condițiile în care se aprinde LED-ul roșu și se pot auzi trei sunete ascuțite vă rugăm reîncepeți procesul de setare de la punctul 4.1

#### **5. Închiderea seifului**

- 5.1 Închideți ușa seifului
- 5.2 Apăsați butonul roșu aflat lângă cititorul de amprente, în timpul închiderii se aprinde LED-ul galben
- 5.3 Închiderea seifului în mod corect se face ca urmare a unui sunet acustic și se aprinde LED-ul verde

## **6. Deschiderea seifului**

- 6.1 Apăsăți butonul roșu(aflat lângă cititorul de amprente) se aude un sunet acustic și se aprinde LED-ul galben
- 6.2 Așezați degetul al cărei amprentă a fost setată pentru o perioadă de 10 secunde
- 6.3 Recunoașterea amprente este urmată de un sunet acustic respectiv se aprinde LED-ul de culoare verde
- 6.4 Seiful se deschide
- 6.5 După închiderea etapei de deschidere a seifului se aude un sunet acustic și se aprinde LED-ul verde

## **7. Deschiderea seifului cu cheie de siguranță**

- 7.1 Îndepărtați plăcuța de protecție aflată în partea stângă lângă cititor
- 7.2 Introduceți cheia siguranță (cu semnul de pe cheie în sus)
- 7.3 Rotiți cheia la dreapta
- 7.4 Ușa seifului se deschide
- 7.5 Rotiți cheia la stânga, apoi îndepărtați cheia

## **8. Scimbarea bateriilor:**

- 8.1 Îndepărtați plăcuța de protecție de pe lăcașul special de baterii
- 8.2 Îndepărtați bateriile
- 8.3 Introduceți cele 4 buc baterii NOI (atenție la polaritate)
- 8.4 Închideți lăcașul special de baterii

**Atenție!** – după încheierea procedurii de schimbare a bateriilor amprentele deja setate nu se vor pierde!

## **Ștergerea unor amprente setate**

### **9. Ștergerea unei amprente setate**

- 9.1 Deschideți ușa seifului și țineți apăsat butonul roșu aflat în partea din spatele ușii
- 9.2 După un sunet acustic lung se aprinde LED-ul verde
- 9.3 Toate amprentele setate până acum se vor șterge din sistem(mai puțin cele de siguranță)

### **10. Ștergerea amprentelor setate(inclusive cele de siguranță)**

- 10.1 Deschideți ușa seifului și țineți apăsat butonul verde și apăsați de 3 (trei) ori butonul roșu aflat în partea interioară a ușii seifului
  - 10.2 Se aprinde LED-ul verde
  - 10.3 Așezat un deget cu o amprentă de siguranță setată
  - 10.4 Se aude un sunet acustic lung
  - 10.5 Toate amprentele setate până acum se vor șterge din sistem inclusive și cele de siguranță
- Atenție!** – în aceste condiții seiful revine la setările originale de fabrică, adică se poate deschide cu orice amprentă. Începeți setarea seifului de la punctul 2.1.