

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU DULAPUL DE ARME ELECTRONIC MODEL\_GUNTRONIC

**!! ATENȚIE:** Î n a i n t e de a pune în funcțiune sistemul de închidere al dulapului de arme (seifului) sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

## **GENERALITĂȚI:**

La fiecare acțiune a tastelor se va auzi un scurt semnal sonor. Durata de timp dintre două acțiuni nu are voie să depășească cinci(5) de secunde. Introducerea unui cod de acces electronic corect este urmat de două(2) semnale sonore, introducerea unui cod de acces greșit este urmat de trei (3) semnale sonore.

## **DESCHIDEREA DULAPULUI DE ARME (SEIFULUI) LA LIVRARE:**

1. Îndepărtați capacul din plastic (pe care este afisat un model de cheie) aflat în partea dreapta lângă sistemul de închidere electronic.
2. Introduceți cheia de acces pentru a deschide seiful (cheie livrată în duplicat împreună cu dulapul de arme) și răsușiți-o spre dreapta.
3. Rasuciți butonul rotativ de deschidere spre dreapta, deschideți usa dulapului de arme(seifului).
4. Reintroduceți cheia de acces în zăvor pentru a închide dulapul de arme și răsușiți-o spre stânga, până revine în poziția inițială. **NU STOCAȚI CHEIA DE ACCES ÎN INTERIORUL SEIFULUI!**
5. Introduceți cele patru baterii tip AA de 1,5 V, în depozitarul aflat pe partea interioară a usii dulapului de arme, atenție ca polarizarea să fie corectă.
6. Închideți depozitarul de baterii.

**Din motive de siguranță, codul de acces trebuie să fie schimbat la prima utilizare a seifului. Sistemul de închidere electronic din fabricație funcționează cu codul (1-2-3-4-5-6). Înainte de a efectua programarea, propriu zisă care este foarte simplă, stabiliți în primul rând un cod ușor de reținut și de utilizat. Nu utilizați pentru setarea codului de acces date personale, cum ar fi, de exemplu, ziua de naștere sau alte date, care ar putea fi ușor deduse de către cineva care vă cunoaște. Păstrați-vă atât codul, cât și cheile cu grijă, astfel încât să vă fie accesibile doar dumneavoastră. Nu lăsați în nici un caz cheia de acces în interiorul seifului.**

## **PROGRAMAREA UNUI NOU COD DE ACCES:**

1. Deschideți dulapul de arme (seiful) conform instrucțiunilor de mai sus.
2. Apăsăți butonul roșu (partea interioară a usii, lângă balamale).
3. Se aud două semnale acustice de avertizare. Aveți la dispoziție 5 de secunde să începeți programarea codului de acces.
4. Introduceți combinația dorită de dumneavoastră (cel puțin trei cifre, maximum opt cifre 3-8 ) și confirmați încheierea procedurii de programare prin apăsarea tastei „#”.
5. În urma confirmării combinației prin apăsarea tastei „#” se vor auzi două semnale acustice de avertizare.
6. Procesul de programare s-a încheiat cu succes.

## **PROGRAMAREA UNUI NOU COD MASTER DE ACCES:**

1. Apasati va rugam de doua ori tasta "0".
2. Apăsăți butonul roșu (partea interioară a usii, lângă balamale). Se vor auzi trei sunete acustice.
3. Introduceți combinația dorită de dumneavoastră (cel puțin trei cifre, maximum opt cifre 3-8 ) și confirmați încheierea procedurii de programare prin apăsarea tastei „#”.
4. În urma confirmării combinației prin apăsarea tastei „#” se vor auzi două semnale acustice de avertizare.
5. Procesul de programare s-a încheiat cu succes.

## **DESCHIDEREA SEIFULUI:**

1. Introduceți codul fixat de dumneavoastră și confirmați acest lucru cu ajutorul tastei „#”
2. LED-ul verde luminează și aveți acum cinci secunde la dispoziție să deschideți seiful cu ajutorul mânerului rotativ. Răsușiți mânerul rotativ spre dreapta pentru a deschide seiful.

### **DURATA DE BLOCARE AL SISTEMULUI ELECTRONIC ÎN CAZUL INTRODUCERII UNUI COD GREȘIT:**

În cazul introducerii unui cod de acces greșit răsună trei semnale acustice de avertizare și LED-ul galben palpaie. Mai aveți acum la dispoziție încă două încercări de introducere corectă a codului. În cazul în care ați introdus greșit codul, mai mult de trei ori, sistemul electronic se blochează pentru 4 minute. În această perioadă de blocare broasca nu reacționează la nici un fel de introducere de cod. După această perioadă se poate reintroduce codul de acces setat.

### **DESCHIDEREA MECANICĂ A SEIFULUI ÎN CAZ DE NECESITATE:**

În caz că ați uitat codul sau bateriile sunt goale, urmați pașii descriși mai jos:

1. Îndepărtați capacul dintre mânerul rotativ și tastatură.
2. Introduceți cheia de rezervă pentru deschiderea seifului și răsușiți-o spre stânga până aceasta se oprește.
3. Acum deschideți seiful.

### **SCHIMBAREA BATERIILOR:**

1. Deschideți depozitari de baterii aflat pe partea interioară a ușii.
2. Introduceți cele 4 baterii AA de 1,5 Volt . La introducerea bateriilor fiți atenți ca polarizarea să fie corectă..

**INDICAȚIE:** VĂ SFĂTUIM să utilizați exclusiv baterii alcaline.