

## **Indicații de utilizare pentru seiful „HOLYTEC“ cu închidere electronică**

**!!ATENȚIE:** Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste indicații de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

Conținutul pachetului:

- 2 buc cheie de siguranță (grafic nr.1)
- 2 buc cheie de activare (grafic nr.2)
- 4 buc baterii 1,5 V tip AA
- 4 buc hold șuruburi

### **Deschidere:**

Introduceți codul (cod fabrică: 8-8-8-8-8-8), deschideți ușa seifului. Setati cât mai repede posibil un nou cod de siguranță.

### **1.Punerea în funcțiune a seifului:**

- 1.1 Îndepărtați capacul de la depozitarul de baterii aflat în parte interioară a ușii seifului
- 1.2 Introduceți cele 4 buc baterii de 1,5 V tip AA (atenție la polaritate), recomandăm baterii alcaline
- 1.3 Închideți depozitarul de baterii
- 1.4 Introduceți cheia de activare
- 1.5 Rotiți cheia în dreapta fără să o îndepărtați. Operațiunea permite activarea închiderii electronice.

### **2.Deschiderea seifului cu ajutorul codului de siguranță(master code):**

- 2.1 Introduceți codul de siguranță actual (cel setat din fabricație fiind:8-8-8-8-8-8)
- 2.2 Confirmați codul prin tasta “E”
- 2.3 Dacă este acceptat va apare mesajul “OPEN” pe display
- 2.4 După deschiderea ușii seifului se oprește afișajul pe display și se aude un sunet acustic

### **3.Schimbarea codului de siguranță(master code):**

- 3.1 Introduceți tasta “0” de două(2) ori
- 3.2 Introduceți tasta “E” - va apare mesajul “OLD” pe display
- 3.3 Introduceți codul de siguranță actual (cel setat din fabricație fiind:8-8-8-8-8-8)
- 3.4 Introduceți tasta “E” - va apare mesajul “SET” pe display
- 3.5 Introduceți noul cod de siguranță (minimum 3 caractere maximum 6 caractere)
- 3.6 Introduceți tasta “E” - va apare mesajul “REPEAT” pe display
- 3.7 Introduceți noul cod de siguranță și confirmați cu tasta “E”
- 3.8 Apare mesajul “DONE” pe display
- 3.9 Ați setat cu success noul cod de siguranță(master code)

**Atenție!!** Dacă în această perioadă apare pe display mesajul “ERROR” reîncepeți de la punctul 3.1 de procedură.

### **4. Închiderea seifului:**

- 4.1 Închideți ușa și introduceți codul de siguranță actual (cel setat din fabricație fiind:8-8-8-8-8-8)
- 4.2 Introduceți tasta “E” - va apare mesajul “CLOSE” pe display
- 4.3 Dacă este acceptat se oprește afișajul pe display și se aude un sunet acustic
- 4.4 Operațiunea de închidere a seifului se încheie

## **5. Perioadă de TIME OUT după introducerea unui cod greșit:**

5.1 În caz de introducere a unui cod greșit va apare mesajul "ERROR1" pe display și un sunet acustic (3 buc)

5.2 În aceste condiții mai aveți două posibilități pentru a introduce codul corect

5.3 În caz de introducere a unui cod greșit în continuare va apare mesajul "ERROR2", "ERROR3" pe display

5.4 După un șir de trei(3) coduri greșite va apare mesajul "HOLD05" pe display

5.5 Sistemul de închidere electronic nu reacționează timp de 5 minute sistemul de închidere va intra într-un status de hibernare.

**Atenție!!** Pentru întreruperea acestei perioade de hibernare se va folosi cheia de siguranță(vezi punctual 10)

## **6. Dezactivarea afișajului electronic:**

6.1 Apăsați simultan tastele „C” și a „3”

6.2 Va apare mesajul "dP---" pe display

6.3 Ați setat cu succes noul mod de lucru pe display nu se pot vizualiza caracterele, numai "-"

**Atenție!!** Dacă se schimbă bateriile se va reactiva display-ul.

## **7. Activarea afișajului electronic:**

7.1 Apăsați simultan tastele „C” și a „3”

7.2 Va apare mesajul "dPCodE" pe display

7.3 Astfel sistemul de afișaj a fost reactivat. Se pot vizualiza cifrele introduce.

## **8. Dezactivarea sistemului sonor:**

8.1 Apăsați simultan tastele „C” și a „6”

8.2 Va apare mesajul "SILENT" pe display

8.3 Ați setat cu succes noul mod de lucru fără a se auzi sonorul la introducerea tastelor.

**Atenție!!** Dacă se schimbă bateriile se va reactiva sistemul acustic.

## **9. Activarea sistemului sonor:**

9.1 Apăsați simultan tastele „C” și a „6”

9.2 Va apare mesajul "bUZZE" pe display

9.3 Astfel sistemul acustic a fost reactivat.

## **10.Deschiderea seifului cu ajutorul cheii de siguranță:**

10.1 Îndepărtați sigiliul pentru a se introduce cheia de siguranță (aflat în stânga zonei de butoane)

10.2 Introduceți cheia de siguranță (cu semnul arătând în jos)

10.3 Rotiți cheia în partea dreapta, deschideți ușa

10.4 Rotiți cheia în partea stângă, până în zona de stand-by, îndepărtați cheia din broască

**Atenție!!** Dacă cheia nu este rotită în partea stângă până în zona de stand-by, seiful nu poate fi închis, pe display apare mesajul "ERROR"

## **11. Verificarea bateriilor:**

11.1 Apăsați tasta „E”

11.2 În condițiile în care pe display apare „Hi-BATT” , starea bateriilor este în regulă

11.3 În condițiile în care pe display apare „Lo-BATT” , trebuie înlocuite bateriile

**Atenție!!** Dacă în timpul exploatarii apare mesajul „Lo-BATT” trebuie înlocuite bateriile

## **COD DE USER**

### **Închiderea seifului cu ajutorul codului de user**

Introduceți cheia de siguranță, rotiți cheia în partea dreapta

Închideți ușa, țineți ușa închisă

Introduceți codul de user actual (minim 3, maxim 6 caractere)

Introduceți tasta "E"

Va apare mesajul "CloSE" pe display

Dacă este acceptat se oprește afișajul pe display și se aude un sunet acustic

Operațiunea de închidere a seifului se încheie

### **Deschiderea seifului cu codul de user**

Introduceți codul de user actual (minim 3, maxim 6 caractere)

- Introduceți tasta “E”
- Va apare mesajul “OPEN” pe display
- Dacă este acceptat se oprește afișajul pe display și se aude un sunet acustic