

## **Indicații de utilizare pentru seiful „LIVERPOOL“**

**!! ATENȚIE:** Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste indicații de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

Seiful Liverpool se poate seta cu un cod de siguranță (master code) și 4 coduri de ace (usercode). La fiecare apăsare de buton se va auzi un sunet (beep). Apăsând butonul “\*” se va opri orice operațiune. Vă sfătuim să utilizați baterii alcaline.

### **Atenție!!**

Seiful din fabricație se poate deschide pe baza următorului cod de siguranță (mastercode): 4-5-6-0. Setati cât mai repede posibil un nou cod de siguranță. În momentul livrării nu sunt setate alte coduri de acces (usercode).

### **1. Punerea în funcțiune a seifului:**

- a) îndepărtați capacul de la depozitarul de baterii aflat în dreapta butoanelor
- b) introduceți cele 4 buc baterii de 1,5 V tip AA (atenție la polaritate), recomandăm baterii alcaline
- c) închideți depozitarul de baterii

### **2. Introducerea greșită a unui cod de siguranță :**

- a) dacă ați introdus greșit un cod de siguranță după ce ați tastat “#” se va auzi un șir de trei sunete (beep).

### **3. Perioadă de TIME OUT după introducerea unui cod greșit:**

După trei încercări succesive de deschidere cu cod de siguranță greșit, sistemul de închidere va intra într-un status de TIME OUT. Astfel sistemul este blocat pentru o perioadă de trei minute. Acest fapt este semnalat și de un sunet la fiecare 2 secunde. Pe display va apărea mesajul “WAIT !” .Sistemul se va debloca automat după trei minute. Procesul nu poate fi întrerupt prin scoaterea bateriilor.

### **4. Deschiderea seifului cu ajutorul codului de siguranță (master code):**

- a) apăsați butonul “\*”
- b) introduceți codul de siguranță actual (cel setat din fabricație fiind: 4-5-6-0)
- c) confirmați codul prin tasta “#”
- d) dacă este acceptat va apare mesajul “MATCH” pe display
- e) deshideți prin răsucire a mânerului într-o perioadă de 3 secunde
- f) după deschiderea ușii seifului se oprește afișajul pe display

### **5. Închiderea seifului:**

- a) după ce apare mesajul “MATCH” pe display ușa seifului se poate oricând închide lucru care generează închiderea sistemului în mod automat

## **6. Schimbarea codului de siguranță (master code)**

- a) înainte de a începe setarea codului de siguranță (master code), vă rugăm să vă notați noul cod de siguranță pe care doriți să îl setați (min. 4 caractere max. 16 caractere). Schimbarea codului trebuie să se desfășoare în maximum 5 secunde altfel întreg procesul trebuie reluat.
- b) apăsați butonul "M" aflat în gaura din spatele uși seifului aflat în partea interioară
- c) pe display apare mesajul "NEW\_PE"
- d) introduceți noul cod de siguranță (minimum 4 caractere maximum 16 caractere)
- e) confirmați codul prin tasta "#". Pe display apare mesajul "SUCCES"
- f) ați setat cu success noul cod de siguranță(master code)

**Atenție!!** Dacă în această perioadă apare pe display mesajul "ERROR" reîncepeți de la punctul 6a, de procedură.

## **7. Setarea unui nou cod de acces(user code):**

- a) înainte de a începe setarea codului de acces(user code), vă rugăm să vă notați scris noul cod de acces pe care doriți să îl setați(minimum 4 caractere maximum 16 caractere). Schimbarea codului trebuie să se desfășoare în maximum 5 secunde altfel întreg procesul trebuie reluat.
- b) apăsați butonul "\*"
- c) apăsați butonul "#"
- d) pe display apare mesajul "MASTER\_PW"
- e) introduceți codul de siguranță(master code) activ
- f) apăsați butonul "#" pe display apare mesajul "0-EXIT"
- g) apăsați butonul "1" să setați noul cod de acces(user code)
- h) dacă doriți să părăsiți meniul fără să setați un cod de acces apăsați butonul "0"
- i) după ce ați apăsat butonul "1" noul cod de acces este activat
- j) setați nr. de serie al noului cod de acces (2,3,4,5,) pe display apare mesajul "NEW\_PW"
- k) introduceți noul cod de acces pe care doriți să îl setați(min. 4 caractere -max. 16 caractere)
- l) confirmați introducerea noului cod de acces prin apăsarea butonului "#", pe display va apare mesajul "RENEW\_PW"

m) reconfirmați codul de acces

n) după ce ați apăsat "#" pe display apare mesajul "SUCCES", astfel noul cod de acces a fost setat

**Atenție!!** Dacă în această perioadă apare pe display mesajul "ERROR" reîncepeți de la punctul 7 de procedură.

## **8.Schimbarea codului de acces(user code):**

a) înainte de a începe setarea codului de siguranță(master code), vă rugăm să vă notați noul cod de siguranță pe care doriți să îl setați (min. 4 caractere max. 16 caractere). Schimbarea codului trebuie să se desfășoare în maximum 5 secunde altfel întreg procesul trebuie reluat.

b) apăsați butonul "\*"

c) apăsați butonul "#"

d) pe display apare mesajul "MASTER\_PW"

e) introduceți codul de siguranță(master code) activ

f) apăsați butonul "#" pe display apare mesajul "0-EXIT"

g) apăsați butonul "1" să setați noul cod de acces(user code)

h) dacă vreți să ieșiți din meniu fără să programați un nou cod de acces apăsați "0"

i) după ce apăsați butonul "1" se poate schimba codul de acces

j) setați nr. de serie al noului cod de acces (2,3,4,5), pe display apare mesajul "NEW\_PW"

k) introduceți noul cod de acces pe care doriți să îl setați (min. 4 caractere max.16 caractere)

l) confirmați introducerea noului cod de acces prin apăsarea butonului "#", pe display va apărea mesajul "RENEW\_PW"

m) introduceți noul cod de acces

n) confirmați codul prin tasta "#". Pe display apare mesajul "SUCCES"

**Atenție!!** Dacă în această perioadă apare pe display mesajul “ERROR” reîncepeți de la punctual 8a de procedură.

**9.Ștergerea unui cod de acces(user code):**

- a) apăsați butonul “\*”
- b) apăsați butonul “#”
- c) pe display apare mesajul “MASTER\_PW”
- d) introduceți codul de siguranță(master code) activ
- e) apăsați butonul “#”pe display apare mesajul “0-EXIT”
- f) apăsați butonul “2” pentru setarea noului cod de acces
- g) dacă vreți să ieșiți din meniu fără să ștergeți un cod de acces apăsați “0”
- h) apăsați butonul “2” pentru a se șterge codul de acces
- i) pe display apare mesajul “D-NO” și numărul de coduri de acces (2,3..)
- j) introduceți numărul de serie al codului de acces pe care doriți să îl ștergeți
- k) pe display apare mesajul “1=YES OR 0=NO”
- l) apăsați butonul “1” să ștegeți codul de acces (user code) ales
- m) dacă vreți să ieșiți din meniu fără să ștergeți un nou cod de acces apăsați “0”
- n) după confirmare prin tasta “1” pe display apare mesajul “SUCCES”
- o) după ce apăsați tasta “0” displayul se stinge

**Atenție!!** Dacă în această perioadă apare pe display mesajul “ERROR” reîncepeți de la punctual 9a de procedură.

**10. Schimbarea afișajului display:**

Cu setările standard în momentul în care se introduce un anumit cod de siguranță sau de acces apar pe display automat numerele codului respectiv. Dacă doriți să nu fie vizibile în momentul introducerii (\*\*\*\*) urmați următoarele indicații:

- a) apăsați butonul “\*”
- b) apăsați butonul “#”
- c) pe display apare mesajul “MASTER\_PW”
- d) ) introduceți codul de siguranță(master code) activ
- e) apăsați butonul “#”pe display apare mesajul “0-EXIT”
- f) apăsați butonul “7”
- g) pe display apare mesajul “DISPLAY HIDE”
- h) astfel la orice apăsare de buton apare “\*”

**Dacă doriți să reparați afișajul pe display:**

- a) apăsați butonul “\*”
- b) apăsați butonul “#”
- c) pe display apare mesajul “MASTER\_PW”
- d) ) introduceți codul de siguranță (master code) activ
- e) apăsați butonul “#”pe display apare mesajul “0-EXIT”
- f) apăsați butonul “7”
- g) pe display apare mesajul “DISPLAY MODE”
- h) astfel la orice apăsare de buton se va vizualiza pe display codul de siguranță

**11. Protocol:** sistemul electronic permite 999 de acțiuni digitale ( schimbare de coduri etc)

- a) apăsați butonul “\*”
- b) apăsați butonul “#”
- c) pe display apare mesajul “MASTER\_PW”
- d) introduceți codul de siguranță(master code) activ
- e) apăsați butonul “#”pe display apare mesajul “0-EXIT”
- f) apăsați butonul “8”

- g) pe display apare protocolul sistemului cu ultima acțiune înregistrată
- h) apăsați butonul "\*" pentru a naviga prin protocolul sistemului

#### **PROTOCOL:**

- 0 – Opening with factory code.(schimbare cu cod de fabrică)
- 1 – Opening with Mastercode. (deschidere cu cod de siguranță)
- 2 – Opening with Usercode 2. (deschidere cu cod de acces 2)
- 3 – Opening with Usercode 3. (deschidere cu cod de acces 3)
- 4 – Opening with Usercode 4. (deschidere cu cod de acces 4)
- 5 – Opening with Usercode 5. (deschidere cu cod de acces 5)
- A – Mastercode changed. (schimbarea codului de siguranță)
- B – Usercode 2 changed.(schimbarea codului de acces 2)
- C – Usercode 3 changed. (schimbarea codului de acces 3)
- D – Usercoe 4 changed. (schimbarea codului de acces 4)
- E – Usercode 5 changed. (schimbarea codului de acces 5)
- b – Usercode 2 deleted. (ștergerea codului de acces 2)
- c – Usercode 3 deleted. (ștergerea codului de acces 3)
- d – Usercode 4 deleted. (ștergerea codului de acces 4)
- e – Usercode 5 deleted. (ștergerea codului de acces 5)
- X – 3 wrong entries, lock-up (introducere de o succesiune de 3 coduri eronate)

#### **Ștergerea protocolului:**

- a) apăsați butonul "\*"
- b) apăsați butonul "#"
- c) pe display apare mesajul "MASTER\_PW"
- d) introduceți codul de siguranță (master code) activ
- e) apăsați butonul "#"pe display apare mesajul "0-EXIT"
- f) apăsați butonul "9"
- g) pe display apare "1=YES OR 0=NO"
- h) apăsați butonul "1" pentru a șterge protocolul
- i) dacă vreți să ieșiți din meniu fără să ștergeți protocolul apăsați "0"
- j) după confirmare prin tasta "1" pe display apare mesajul "SUCCES"
- h) după apăsarea butonului "0" displayul se va stinge

**Atenție!!** Dacă în această perioadă apare pe display mesajul "ERROR" reîncepeți de la punctual 11 de procedură.

#### **12. Scimbarea bateriilor:**

- a) îndepărtați plăcuța de protecție de pe lăcașul special de baterii,
- b) îndepărtați bateriile
- c) introduceți cele 4 buc baterii NOI (atenție la polaritate)
- d) închideți lăcașul special de baterii

**Atenție!** – după încheierea procedurii de schimbare a bateriilor codurile de acces și cel de siguranță deja setate nu se vor pierde!