

Instrucțiuni de utilizare al sistemului de închidere electronic MONTREAL cu touchscreen

!! ATENȚIE: Înainte de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

NU păstrați cheia de rezervă a seifului în interiorul seifului !

Generalități.

- La livrare produsului codurile de acces(fabrica) sunt următoarele Codul_1 este: **1-2-3-4-5-6** și Codul_2 este: **8-8-8-8-8-8-8-8** . Din motive de siguranță vă rugăm să schimbați cât se poate de urgent ambele coduri.
- Orice atingerea a butoanelor de pe touchscreen număr este confirmat de un semnal acustic.
- Durata maximă între două activități nu poate depăși 10 secunde
- **Codul de acces poate fi introdus în mod vizibil (afisat) sau în mod invizibil pe ecran, vă rugăm verificați punctul. Setări de securitate –Deschiderea seifului /cod invizibil**

1. Punerea in functiune: (deschiderea seifului pentru prima oară: urmați instrucțiunile de mai jos):

- Îndepărtați folia protectoare de pe touchscreen
- Îndepărtați apărătoarea din plastic aflat în colțul din dreapta-jos al capacului
- Introduceți una din cele două chei de acces (cu creștătura îndreptată în sus)
- Rotiți cheia spre dreapta. Din acest moment puteți deschide ușa seifului
- Rotiți cheia înapoi în poziția inițială și îndepărtați cheia
- Puneți înapoi capacul din plastic
- Deschideți capacul din plastic al depozitarului din interiorul ușii pentru a introduce bateriile
- Introduceți 4 baterii AA de 1,5V. Asigurați-vă că bateriile sunt așezate în mod corect. (atât polul + cât și polul –)
- În momentul în care s-a introdus și ultima baterie pe ecran (display) apare mesajul “AlrAdY”. Din acest moment partea electronică este funcțională.
- Închideți depozitarul de baterii.

2. Deschiderea seifului cu ajutorul codului de fabrică

- Pentru a activa partea electronică vă rog să atingeți ecranul (display)
- Introduceți una din cele două coduri de fabricație (**1-2-3-4-5-6** sau **8-8-8-8-8-8**) prin atingerea pe ecran a numerelor aferente.
- Confirmați codul prin atingere simbolului “ # ”
- După introducerea codului corect pe ecran apare mesajul “OPEN”, automat se activează procesul de deschidere
- Când pe ecran apare mesajul “OPENEd” s-a terminat procesul de activare al deschiderii și se poate deschide ușa seifului .
- Dacă pe display apare mesajul “Error” după introducerea codului și confirmarea acestuia cu “#” reluați operațiunile de la punctele de mai sus

3. Includerea seifului

- Închideți ușa seifului .
- Mențineți usa în poziția închisă până la apariția mesajului „CLOSE” pe ecran. La apariția mesajului sistemului de închidere se activează automat .
- Pe ecran apare mesajul „CLOSEd” și aceasta este confirmarea că sistemul este închis.

Vă rugăm să vă asigurați că sistemul este închis conform

4. Programarea unui cod nou

Din motive de securitate vă recomandăm ca imediat ce ați devenit posesorul de drept al seifului să înlocuiți codul de fabricație și să setați codul personal. Înainte de a efectua programarea, procedura simplă, stabiliți în primul rând codul. Nu utilizați pentru stabilirea codului date personale, cum ar fi, de exemplu, ziua de naștere sau alte date, care ar putea fi ușor deduse de către cineva care vă cunoaște. Păstrați-vă atât codul, cât și cheile cu grijă, astfel încât să vă fie accesibile doar dumneavoastră.

Nu lăsați în nici un caz cheia de rezervă în seif.

Programarea codului nr.1:

- Pentru activarea părții electronice vă rugăm să atingeți ecranul în orice punct.
- Apăsăți butonul roșu din interiorul seifului aflat pe partea din interior a ușii , lângă balamale
- Pe ecran apare mesajul **INPUt** and.....
- Tastați codul nou ales (din motive de securitate codul să fie cuprins între 3 și 8 numere) prin atingerea numerelor aferente pe ecran.
- La finalizare atingeți # pentru confirmarea noului cod nr. 1
- Veți auzi un semnal sonor și pe display apare mesajul **INtO**
- Pentru confirmare pe ecran va apărea pentru câteva secunde noul cod
- Din acest moment codul nr.1 a fost introdus cu succes
- Dacă după introducerea noului cod și a tastării # pe ecran apare mesajul **Error** va rugam reluați operațiunile de la punctele de mai sus

Programarea codului nr. 2:

- Pentru activarea sistemului electronic vă rugăm să atingeți ecranul
- Tastați **0-0** prin atingerea cifrei 0 de pe ecran de două ori.
- Apăsăți butonul roșu din interiorul seifului aflat pe partea din interior a ușii , lângă balamale
- Pe ecran apare mesajul **INPUt** and.....
- Tastați codul nou ales (din motive de securitate codul să fie cuprins între 3 și 8 numere) prin atingerea numerelor aferente pe ecran.
- La finalizare atingeți # pentru confirmarea noului cod nr.2
- Veți auzi un semnal sonor și pe display apare mesajul **INtO**
- Pentru confirmarea pe ecran va apărea pentru câteva secunde noul cod nr.2.
- Din acest moment codul nr.2 a fost introdus cu succes
- Dacă după introducerea noului cod și a tastării # pe ecran apare mesajul **Error** va rugam reluați operațiunile de la punctele de mai sus


Deschiderea seifului cu ajutorul codului personal 1 sau codului 2

- Pentru activarea sistemului electronic vă rugăm să atingeți ecranul.
- Introduceți una din cele 2 coduri personale prin atingerea numerelor aferente de pe ecran
- Confirmați introducerea codului tastând #
- După introducerea codului corect pe ecran apare mesajul **OPEN**. Sistemul de deschidere se activează automat
- După deschiderea ușii pe ecran apare mesajul **OPENEd**. Acum se poate deschide ușa seifului
- Dacă după introducerea noului cod și a tastării # pe ecran apare mesajul **Error** reluați operațiunile de la punctele de mai sus

Setări de securitate:

Deshiderea seifului /cod invizibil

Dacă doriți ca codul introdus de Dvs. să nu fie vizibil pe ecran urmăriți instrucțiunile de mai jos:

- Pentru activarea sistemului electronic vă rugăm să atingeți ecranul.
- Introduceți * prin atingerea simbolului aferent
- Pe ecran în partea de sus, lângă simbolul bateriei va apărea semnul 
- Introduceți unul din codurile personale prin atingerea numerelor aferente
- Numerele pe ecran vor apărea distorsionate astfel neputând fi identificate de persoane străine

Utilizarea deschiderii de urgență

Dacă ați uitat codul sau bateriile s-au descărcat :


- Îndepărtați apărătoarea din plastic aflat în colțul din dreapta-jos al capacului.
- Introduceți una din cele două chei de acces (cu creștătura îndreptată în sus)
- Rotiți cheia spre dreapta. Din acest moment puteți deschide ușa seifului

Schimbarea bateriilor

- Deschideți ușa seifului
- Deschideți capacul din plastic al depozitarului de baterii aflat în interiorul ușii pentru a introduce bateriile
- Scoateți bateriile vechi
- Introduceți bateriile noi, tip AA de 1,5
- Asigurați-vă că bateriile sunt așezate corect. (atât polul + cât și polul -)
- În momentul în care s-a introdus și ultima baterie pe ecran (display) va apărea mesajul **AlrAdY** Din acest moment partea electronică este funcțională
- Închideți locașul bateriilor

Cod Gresit

La introducerea unui cod gresit se va auzi un semnal sonor iar pe ecran apare mesajul **Error**. Din acest moment aveți la dispoziție încă două încercări pentru a introduce un cod valabil. După trei introduceri gresite de cod, sistemul electronic se blochează pentru aproximativ 3 minute și apare pe

ecranul : 

Pe durata acestor 3 minute sistemul electronic respectiv afisajul nu reacționează la nici o atingere, ușa seifului poate fi deschisă cu cheia de acces (rezervă).