

# Indicații de utilizare pentru seifurile antifoc “Hamburg”, “München”, “Köln”, “Bonn”, “Berlin”, “Genf” și “Zürich”

**!!ATENȚIE:** Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste indicații de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

Seiful este setat cu următoarele coduri de deschidere: „1,2,3,4,5,6” și „5,6,7,8,9,0”

## 1. Deschiderea seifului se face prin introducerea uneia dintre codurile de mai sus

- Apăsăți tasta „START”
- Introduceți codul „1,2,3,4,5,6” sau „5,6,7,8,9,0”
- După introducerea ultimului număr din cod se aprinde LED-ul verde, iar pe afișaj va apărea scris „DESCHIS” (OPEN). Un sunet scurt ne va da de înțeles că ușa seifului este deschisă.

**!!ATENȚIE:** Pe partea interioară a ușii seifului se poate găsi un buton de „memorie”.

## 2. Programarea unui cod

- Deschideți ușa seifului și apăsați butonul de „memorie” din interiorul seifului
- Pe afișaj va apărea „-----”
- Apăsăți tasta „START”
- Introduceți un nou cod de acces format din 6 cifre
- După ce auziți un sunet scurt pe afișaj apare „IN”. Va apărea pe afișaj pentru câteva secunde noul cod astfel fiind și memorat.

## 3. Programarea codului master

- Deschideți ușa seifului și apăsați butonul „START”
- Pe afișaj va apărea „-----”
- Introduceți un nou cod master de acces format din 6 cifre
- Apăsăți butonul de „memorie” din interiorul seifului
- După ce auziți un sunet scurt pe afișaj apare „IN”. Va apărea pe afișaj pentru câteva secunde noul cod astfel fiind și memorat.

**!!IMPORTANT:** Înainte să închideți ușa încercați dacă funcționează codurile setate mai înainte.

## 4. Deschiderea seifului

- Apăsăți tasta „START”
- Pe afișaj va apărea „-----”
- Introduceți una dintre codurile pe care l-ati setat .
- După introducerea ultimei cifre a codului de acces se aprinde LED-ul verde și pe afișaj va apare „DESCHIS” (OPEN). Un sunet scurt ne anunță faptul că seiful se poate deschide cu ajutorul mânerului rotativ.

**!!În caz de introducere a unui cod greșit se va aprinde LED-ul roșu pe afișaj va apărea textul „Error”.**

## 5. Deblocare seifului în caz de introducere a unui cod greșit

După mai mult de cinci introduceri consecutive de coduri greșite, seiful blochează sistemul de închidere pentru o perioadă de 3 minute. În această perioadă partea electronică nu reacționează la nici o comandă. După această perioadă sistemul electronic funcționează în condiții normale.

## 6. Avertizare referitoare la baterii

Pentru a testa bateriile apăsați pur și simplu tasta „START”. În cazul în care pe display apare „LO-BAE”, trebuie să schimbați bateriile.

## 7. Introducerea bateriilor noi

- La seifurile “Hamburg”, “München”, “Köln”, “Bonn”, “Berlin” și “Zürich” îndepărtați capacul de la lăcașul special prevăzut pentru baterii și schimbați bateriile.
- La seiful “Genf” bateriile se află în partea interioară a seifului. Dacă ușa este închisă, se poate deschide cu ajutorul codului master sau cheie master. Partea electronică funcționează cu o baterie de 9V pătrătoasă.

**Se recomandă utilizarea exclusivă a bateriilor alcaline**