

Instrucțiuni de utilizare pentru seiful electronic SMARAGD

!! ATENȚIE: Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

1. Introducerea bateriilor

Seiful necesită 4 baterii de 1,5 Volt, baterii AA . (produsul se livrează fără baterii)

Înlăturați capacul aflat pe partea dreaptă a sistemului electronic și introduceți bateriile. Asigurați-vă că bateriile sunt așezate corect. (atât polul + cât și polul –). Se examinează acum starea broaștei electronice. Dacă totul este în ordine apare pe display „good“(bine).

2. Deschiderea seifului după introducerea bateriilor

Ca să deschideți seiful pentru prima dată pe cale electronică, apăsați tasta „START“. Afișajul de pe placa frontală indică „-----“. Acum introduceți unul din cele două coduri din fabricație: 0,0,0,0 (cod utilizator) sau 8,8,8,8 (cod master) și confirmați introducerea acestuia prin apăsarea tastei „START“. Se va auzi un semnal sonor scurt și LED –ul verde luminează. Pe display este scris „OPEN“. Pentru a deschide seiful răsuciți mânerul rotativ spre dreapta (timp alocat de 5 secund).

În cazul în care nu doriți ca pe ecran să apară la deschiderea seifului codul dumneavoastră, apăsați de două ori tasta „START“ înainte de prima introducere a datelor. Toate celelalte puncte sunt identice

3. Programarea unui cod

Vă rugăm să luați în considerare că în cazul acestui seif pot fi introduse în memorie două coduri diferite. Pentru siguranța dumneavoastră, după prima deschidere și introducerea bateriilor, trebuie să schimbați ambele coduri.

Programarea codului de utilizator

Ⓐ Apăsați tasta roșie (partea interioară a ușii, lângă balamale) Răsună un semnal sonor și pe display apare „SET CODE“, după care „-----“ iar afișajul pâlpâie.

Ⓐ Acum introduceți un număr de minim 3 cifre, maxim 8, pe care doriți să le folosiți drept noul dumneavoastră cod de utilizator. Confirmați introducerea datelor prin apăsarea tastei „START“. Răsună un semnal sonor, pe display apare „IN“ și numerele programate de dumneavoastră. În acest moment programarea este încheiată cu succes.

Programarea codului master

Ⓐ Apăsați tasta roșie (partea interioară a ușii, lângă balamale), și în continuare tasta „START“. Pe display apare „OLD CODE“, urmat de „----“.

Ⓐ Acum introduceți codul master valabil momentan (codul master din fabricație: 8,8,8,8) și apăsați tasta „START“. Pe display apare „SET“ după care „----“ iar afișajul pâlpâie. Acum introduceți minimum trei, maximum opt cifre, pe care doriți să le utilizați ca și noul cod master. Confirmați introducerea datelor prin apăsarea tastei „START“. Pe display apare „RE-INPUT“, urmat de „-----“ În afară de asta pâlpâie și afișajul.

Ⓐ Acum introduceți din nou codul master ales de dumneavoastră și confirmați introducerea codului prin apăsarea tastei „START“. După semnalul sonor apare pe display „IN“ și numerele programate de dumneavoastră. Programarea este acum încheiată cu succes.

ATENȚIE!! În urma introducerii unei combinații greșite de cifre se va auzi un semnal sonor și LED-ul roșu luminează. Pe display apare „ERROR“ și seiful nu se deschide. În cazul în care codul greșit este introdus de patru ori la rând, pe display apare „ERROR“ și răsună un semnal acustic timp de aproximativ trei minute. Pe această durată de timp seiful nu reacționează la nici un fel de introducere de date. Cheia de rezervă pentru deschiderea seifului poate fi de asemenea utilizată timp de trei minute. În cazul în care dumneavoastră întrebuințați cheia pentru deschiderea seifului, puteți înlătura semnalul acustic apăsând tasta roșie (în interiorul seifului)

4. Avertizare referitoare la baterii

Pentru a testa bateriile apăsați pur și simplu tasta „START“. În cazul în care pe display apare „LO-BAE“, trebuie să schimbați bateriile.

5. Introducerea bateriilor noi

Seiful funcționează cu 4 baterii AA de 1,5 Volt

Introduceți bateriile noi. După schimbarea bateriilor se verifică starea broaștei electronice. Dacă pe display apare „good“ (bine) atunci totul este în ordine.

Se recomandă utilizarea exclusivă a bateriilor alcaline

6. Deschiderea mecanică a seifului în caz de necesitate:

În interesul dumneavoastră am încorporat în construcția seifului un sistem mecanic de deschidere a acestuia în caz de necesitate. În situația în care ați uitat sau ați pierdut codul, îndepărtați capacul bateriilor și scoateți bateriile. Introduceți cheia de rezervă pentru deschiderea seifului și răsuciți-o spre stânga până aceasta se oprește, după care răsuciți mânerul rotativ spre dreapta. În acest mod aveți oricând posibilitatea de a deschide seiful.