

Instrucțiuni de utilizare pentru seiful cu închidere electronică SMARAGD (versiune 2- cu mâner cromat)

!! ATENȚIE: Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

Introducerea bateriilor:

Sistemul de închidere electronic al seifului funcționează cu 4 baterii de 1,5 Volt, tip A (**produsul se livrează fără baterii**). Înlăturați capacul bateriei aflat pe partea dreaptă a sistemului electronic și introduceți bateriile. Asigurați-vă că bateriile sunt așezate corect. (atât polul + cât și polul -). Se examinează acum starea broaștei electronice. Dacă totul este în ordine apare pe display „GOOD”(bine).

2. Deschiderea seifului după introducerea bateriilor

Deschiderea seifului pentru prima dată pe cale electronică, apăsați tasta „START”. Afișajul de pe placa frontală indică „-----”. Acum introduceți codul setat din fabricație: 0,0,0,0 (user code) sau 8,8,8,8. (master code) și confirmați apăsând tasta START Se aude un semnal sonor scurt și LED –ul verde luminează. Pe afisaj va apărea OPEN Pentru a deschide seiful răsuciți mânerul rotativ spre dreapta (timp alocat 5 secunde)

3. Programarea unui cod

Vă rugăm să luați în considerare că în cazul acestui seif pot fi introduse în memorie două coduri diferite. Pentru siguranța dumneavoastră, după prima deschidere și introducerea bateriilor, trebuie să schimbați ambele coduri.

Programarea codului de utilizator

Ă Apăsați tasta START . Se va auzi un semnal sonor și pe display apare „-----” .

Ă Acum introduceți un număr de minim 3 cifre, maxim 8, pe care doriți să le folosiți drept noul dumneavoastră cod de utilizator. Confirmați introducerea datelor prin apăsarea butonului roșu (partea interioară a ușii, lângă balamale). Se va auzi un semnal sonor, pe display apare „ USER IN” . În acest moment programarea este încheiată cu succes.

Programarea codului master

Ă Apăsați butonul roșu (partea interioară a ușii, lângă balamale). și apoi tasta START . Pe display va apărea „-----” .

Ă Acum introduceți un număr de minim 3 cifre, maxim 8, pe care doriți să le folosiți drept noul dumneavoastră cod de utilizator. Confirmați introducerea datelor prin apăsarea butonului roșu (partea interioară a ușii, lângă balamale). Se va auzi un semnal sonor, pe display apare „ SUPER IN” . În acest moment programarea este încheiată cu succes.

4. Deschiderea seifului

Apăsați tasta START . Pe display va apărea „-----” . Introduceți unul din codurile setate (codul de utilizator sau codul master) După un semnal sonor scurt se va aprinde LED-ul verde Pe display apare OPEN. Pentru a deschide seiful răsuciți mânerul rotativ spre dreapta (timp alocat 5 secunde)

ATENȚIE!! În urma introducerii unei combinații greșite de cifre se va auzi un semnal sonor și LED-ul roșu luminează. Pe display apare „ERROR“ și seiful nu se deschide. În cazul în care codul greșit este introdus de patru ori la rând, pe display apare „ERROR“ și răsună un semnal acustic timp de aproximativ trei minute. Pe această durată de timp seiful nu reacționează la nici un fel de introducere de date. Cheia de rezervă pentru deschiderea seifului poate fi de asemenea utilizată timp de trei minute. În cazul în care dumneavoastră întrebuințați cheia pentru deschiderea seifului, puteți înlătura semnalul acustic apăsând tasta roșie (în interiorul seifului)

5. Avertizare referitoare la baterii

Pentru a testa bateriile apăsați pur și simplu tasta „START“. În cazul în care pe display apare „LO-BAE“, trebuie să schimbați bateriile.

6. Deschiderea mecanică a seifului în caz de necesitate :

În interesul dumneavoastră am încorporat în construcția seifului un sistem mecanic de deschidere a acestuia în caz de necesitate. În situația în care ați uitat sau ați pierdut codul, îndepărtați capacul bateriilor și scoateți bateriile. Introduceți cheia de rezervă pentru deschiderea seifului și răsuciți-o spre stânga până aceasta se oprește, după care răsuciți mânerul rotativ spre dreapta. În acest mod aveți oricând posibilitatea de a deschide seiful.