

Instrucțiuni de utilizare pentru seiful cu închidere electronică SMARAGD (versiunea 3)

!! ATENȚIE: Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

1.,Introducerea bateriilor:

Sistemul de închidere electronic al seifului funcționează cu 4 baterii de 1,5 Volt, tip A (**produsul se livrează fără baterii**). Înlăturați capacul bateriei aflat pe partea dreaptă a sistemului electronic și introduceți bateriile. Asigurați-vă că bateriile sunt așezate corect. (atât polul + cât și polul –). Se examinează acum starea broaștei electronice. Dacă totul este în ordine apare pe display „GOOD“(bine).

2. DESCHIDEREA SEIFULUI DUPĂ INTRODUCEREA BATERIILOR

Pentru deschiderea seifului pentru prima dată pe cale electronică, apăsați tasta „START“. Afișajul de pe placa frontală indică “---“. Acum introduceți codul setat din fabricație: 1-2-3-4-5-6 . Pe afișaj va apărea OPEN Pentru a deschide seiful răsușiți mânerul rotativ spre dreapta (timp alocat 5 secunde) Dacă nu doriți ca pe display să apară codul dvs. După prima introducere a codului apăsați de două ori tasta START

3. PROGRAMAREA UNUI COD

Vă rugăm să luați în considerare că în cazul acestui seif pot fi introduse în memorie două coduri diferite. Pentru siguranța dumneavoastră, după prima deschidere și introducerea bateriilor, trebuie să schimbați ambele coduri:

Programarea codului nr.1:

▲ Apăsați tasta START. Se va auzi un scurt semnal sonor apoi afișajul de pe placa frontală indică “-----“ după care“-----“

Apăsați butonul roșu din interiorul seifului .

Acum introduceți un număr de 6 cifre, pe care doriți să îl folosiți drept noul dumneavoastră **cod nr.1**. Se aude un semnal sonor, pe display apare „IN“ și numerele programate de dumneavoastră apar pe display intermitent . În acest moment programarea codului nr.1 este încheiată cu succes.

Programarea codului nr.2:

▲ Apăsați tasta roșie (partea interioară a ușii, lângă balamale).

Apăsați tasta “START Se aude un semnal sonor, afișajul de pe placa frontală indică “---- după care“-----“ , acum introduceți un număr de 6 cifre, pe care doriți să îl folosiți drept noul dumneavoastră **cod nr.2**. Se aude un semnal sonor, pe display apare „IN“ și numerele programate de dumneavoastră au fost memorate. În acest moment programarea este încheiată cu succes.

4. DESCHIDERE SEIFULUI:

Deschiderea seifului vă rog să apăsați tasta „START“.Afișajul de pe placa frontală indică “-----“. Se poate introduce unul dintre codurile setate anterior pentru a deschide ușa seifului (cod nr.1, cod nr.2) format din 6 cifre. Se aude un semnal sonor scurt și LED –ul verde luminează. Pentru a deschide seiful răsușiți mânerul rotativ timp de 5 secunde spre dreapta.

ATENȚIE!! În urma introducerii unei combinații greșite de cifre răsună un semnal sonor și LED-ul roșu luminează. Pe display apare „ERROR” și seiful nu se deschide. În cazul în care codul greșit este introdus de patru ori la rând, pe display apare „ERROR” și răsună un semnal acustic timp de aproximativ trei minute. Pe această durată de timp seiful nu reacționează la nici un fel de introducere de date. Cheia de rezervă pentru deschiderea seifului poate fi de asemenea utilizată timp de trei minute. În cazul în care dumneavoastră întrebuințați cheia pentru deschiderea seifului, puteți înlătura semnalul acustic apăsând tasta roșie (în interiorul seifului)

5. AVERTIZARE REFERITOARE LA BATERII

Pentru a testa bateriile apăsați pur și simplu tasta „START”. În cazul în care pe display apare „LO-BAE”, trebuie să schimbați bateriile.

6.. SCHIMBARE BATERIILOR; VEZI PCTUL 1

Se recomandă utilizarea exclusivă a bateriilor alcaline.

7. DESCHIDEREA MECANICĂ A SEIFULUI ÎN CAZ DE NECESITATE:

În interesul dumneavoastră am încorporat în construcția seifului un sistem mecanic de deschidere a acestuia în caz de necesitate. În situația în care ați uitat sau ați pierdut codul, îndepărtați capacul bateriilor și scoateți bateriile. Introduceți cheia de rezervă pentru deschiderea seifului și răsușiți-o spre stânga până aceasta se oprește, după care răsușiți mânerul rotativ spre dreapta. În acest mod aveți oricând posibilitatea de a deschide seiful.