

Indicații de utilizare pentru seiful electronic „WallMatic“

!!ATENȚIE: Înainte de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste indicații de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

1. Prima deschidere a seifului

Îndepărtați eticheta din partea stângă de lângă tastatură. În spatele acesteia găsiți un șurub, pe care trebuie să îl îndepărtați. Acum îndepărtați capacul tastaturii. Introduceți cheia de rezervă pentru deschiderea seifului și răsuciți-o la stânga până când aceasta se oprește. Acum puteți deschide seiful cu ajutorul mânerului rotativ.

Durata de blocare în cazul introducerii greșite a codului:

În cazul unei introduceri greșite a codului răsună trei semnale acustice de avertizare și LED-ul galben licărește. Mai aveți acum la dispoziție încă două încercări de introducere corectă a codului. În cazul în care ați introdus greșit codul, mai mult de trei ori, sistemul electronic se blochează pentru 20 de secunde. Pe durata acestei perioade de blocare, broasca nu reacționează la nici un fel de introducere de date.

Din motive de siguranță, codul dumneavoastră personal trebuie să fie introdus înainte de utilizarea seifului. Înainte de a executa programarea, care este foarte simplă, stabiliți în primul rând codul. Nu folosiți pentru stabilirea codului date personale, cum ar fi de exemplu, ziua de naștere sau alte date, care ar putea fi ușor deduse de către cineva care vă cunoaște. Păstrați-vă codul și cheile cu grijă, astfel încât să vă fie accesibile doar dumneavoastră. **Nu lăsați în nici un caz cheia de rezervă în seif.**

2. Programarea unui cod

1. Dechideți seiful
2. Apăsăți butonul roșu (partea interioară a ușii, lângă balamale)
3. Răsună două semnale acustice de avertizare și LED-ul galben licărește. Dumneavoastră aveți la dispoziție 20 de secunde pentru a începe programarea.
4. Introduceți combinația dorită de dumneavoastră (cel puțin trei cifre, maximum opt cifre) și confirmați introducerea datelor cu ajutorul tastei „B“.
5. După confirmarea combinației cu ajutorul tastei „B“ LED-ul galben se stinge, indicând faptul că programarea a fost încheiată cu succes.

3. Semnal de avertizare referitor la baterie

În cazul în care tensiunea din baterie este prea mică, lumina roșie vă va avertiza imediat. Ca să testați bateriile introduceți codul personal pentru a deschide ușa. Dacă tensiunea din baterie este prea mică, lumina roșie se aprinde din nou. În cazul în care nu se întâmplă nimic, bateria este în ordine.

4. Introducerea unei baterii noi

Seiful necesită 4 baterii de 1,5 Volt .

Dechideți seiful. Îndepărtați capacul care acoperă bateriile aflate în interiorul seifului și introduceți bateriile noi. Acum trebuie să programați din nou codul.(vezi punctul 2).

Vă recomandăm să utilizați doar baterii alcaline.

5. DESCHIDEREA MECANICĂ A SEIFULUI ÎN CAZ DE NECESITATE:

În interesul dumneavoastră am încorporat în construcția seifului un sistem mecanic de deschidere a acestuia în caz de necesitate. În cazul în care ați uitat sau ați pierdut codul, îndepărtați eticheta din partea stângă de lângă tastatură. În spatele ei găsiți un șurub, pe care trebuie să îl îndepărtați. Acum îndepărtați capacul tastaturii. Introduceți cheia de rezervă pentru deschiderea seifului și răsuciți-o spre stânga până când aceasta se oprește. Acum puteți deschide seiful cu ajutorul mânerului rotativ.