

## **Instrucțiuni de utilizare pentru seiful prevăzut cu cheie tip barbă dublă**

**!! ATENȚIE:** Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste indicații de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

Deschideți seiful numai după ce ați rotit cheia în broască

### **Atenționare !**

După închidere va rugam scoateți cheia din broască și păstrați-le(inclusiv cheia de rezervă) într-un loc sigur.

### **NU depozitați sau păstrați cheia de rezervă în interiorul seifului**

Păstrați cheile cu grijă, astfel încât să vă fie accesibile doar dumneavoastră. Cheile seifului să nu ajungă în mâinile unor persoane neavizate.

### **IMPORTANT:**

- dacă una dintre chei s-a pierdut, din motive de siguranță vă recomandăm schimbarea completă a încuietorii seifului
- în cazul unor chei defecte sau fisurate, ciobite vă rugăm să luați legătura cu reprezentantul firmei
- feriți cheile de murdărie
- NU introduceți în broască ulei sau alte substanțe de lubrefiere