

Instrucțiuni de utilizare – „FIREFILE”

!! ATENȚIE!! : Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.


!!ATENȚIE!! Vă recomandăm ca indiferent cât de intens sunt utilizate sertarele organizatorului cel puțin odată la trei (3) luni sa curățați/ungeți sinele sertarelor.

Produsul la livrare include:

- 2 buc chei de acces pentru sistemul de închidere cilindrică.
- 8 * separatoare (aflat în sertarul de jos).
- 4 * sine pentru a converti dosarele suspendate la dimensiunea standard din SUA/UK/. Setul standard din fabricatie este cel de tip DIN A4 !

DESCHIDEREA SERTARELOR:

Trageți de mânerul sertarului. Pentru a putea deschide toate sertarele organizatorului deschideți sertarul de sus cel puțin 2 cm.



ÎNCHIDEREA SERTARELOR:

Dispozitivul de blocare/deschidere mecanic este situat in partea din dreapta a fiecărui sertar. Vezi imaginile de mai jos.



Pozitie nr.1



Pozitie nr. 2

În momentul livrării sertarele organizatorului se află conform imaginii de la poziția nr.1.
Pentru a comuta dispozitivul de blocare/deschidere mecanică în poziția nr.2 conform imaginii de mai sus, rotiți dispozitivul în sens invers al acelor de ceasornic (în sus).

MODUL DE UTILIZARE INDIVIDUAL AL FIECĂRUI SERTAR (ORGANIZATOR):

Sistemul de închidere central al organizatorului este situat în partea dreaptă al primului sertar de sus. Vezi imaginea de mai jos.



Dispozitivul central de blocare (sertar de sus) în Poziția nr.2.

Toate sertarele pot fi deschise. Organizator aflat în poziție de liber.

!!ATENȚIE!! În condițiile în care sertarul de sus este închis utilizând sistemul de închidere cilindric, acest sertar este închis fizic, doar celelalte sertare se pot deschide. (vezi “deschidere cu cheie”).



Dispozitivul central de blocare (sertar de sus) în Poziția nr.1



Blocarea sertarelor de la dispozitivul central de blocare (sertar de sus) Poziția nr.1

Dacă sertarul de sus are sistemul de blocare în poziția nr.1 permite deschiderea celorlalte sertare de mai jos numai dacă este în poziție de deschis extras de cel puțin de 2 cm.

!!ATENȚIE!! Dacă sertarul de sus este închis prin acționarea sistemului de închidere cilindric. (vezi “închidere cu cheie”), vor fi închise sertarele care au sistemul de blocare conform cu Poziția nr.1.



Dispozitivul central de blocare (sertar de sus) Poziția nr.1.



Blocarea sertarelor mai puțin al celui de sus (Pozitia nr. 2).

Sertarele organizatorului având sistemele de blocare conform imagini de la Pozitia nr.2 pot fi deschise indiferent de poziția de blocare al sertarului de sus (central).

!!ATENȚIE!! În cazul în care sertarul de sus (central) este închis cu cheia (vezi “închidere cu cheia”), toate sertarele având sistemele de blocare în poziția conform cu imaginile din pozitia nr.2, nu vor fi închise, vor rămâne operaționale pentru utilizator.

ÎNCHIDEREA ORGANIZATORULUI CU CHEIE:

Introduceți cheia în cilindru și rotiți cheia ușor spre stânga (sens invers acelor de ceasornic).

!!ATENȚIE!! Atunci când sertarul central cel de sus are sistemul de blocare în Pozitia nr.2, astfel numai sertarul de sus este în poziția de închis. Toate celelalte sertare pot fi deschise (chiar dacă sistemul de blocare este în Poziția nr.1). Când sertarul central adică cel de sus are sistemul de blocare în Pozitia nr.1, astfel numai sertarele având dispozitivul de blocare în Pozitia nr.1 vor fi închise. Sertarele având dispozitivul de blocare în poziția nr.2 pot fi deschise în mod normal.